

Festfloor-Mikrozementbeschichtungen sind eine dekorative Oberfläche für Böden, Wände und Treppen. Ihre Applikation erfolgt von Hand, wodurch jede Fläche ein einzigartiges handwerkliches Ergebnis ist. Beschichtungen aus den Systemen Festfloor Life, FestWall, Festfloor Go! und HydroFest weisen typische Merkmale von Mikrozement auf, wie Farbnuancen, „Wolkenbildungen“ und sogenannte Schattierungen. Festfloor-Beschichtungen haben eine Schichtdicke von ca. 2–3 mm und bilden die Form des Untergrunds (Böden, Wände, Treppen) nach.

WÄHREND DER NUTZUNG SIND FOLGENDE REGELN EINZUHALTEN:

- Innerhalb von 24 Stunden nach dem Auftragen des Lacks darf die Fläche nicht betreten werden (Zugang sichern).
- Nach 24 Stunden ist leichter Fußgängerverkehr zulässig.
- In den ersten 3 Monaten nach der Lackapplikation darf die Oberfläche nicht länger als 24 Stunden am Stück abgedeckt werden, um ein korrektes Aushärten zu gewährleisten. Abdecken kann zu dauerhaften Verfärbungen führen.
- Nach 14 Tagen kann die Oberfläche bestimmungsgemäß genutzt werden. Dabei ist jedoch zu vermeiden: das Verschieben schwerer Gegenstände (z. B. Möbel), das Fallenlassen harter, schwerer oder scharfkantiger Gegenstände sowie intensive Nutzung mit Schuhen mit hohen Absätzen.
- Die Nutzung der Festfloor-Beschichtungen ist vergleichbar mit der Nutzung eines hochwertigen Parkettbodens. Vermeiden Sie während der Nutzung das Fallenlassen harter und scharfkantiger Gegenstände auf die Oberfläche.
- Stuhl- und Möbelfüße sollten mit Filzgleitern versehen werden, um die Belastung gleichmäßig zu verteilen und Eindrücke zu vermeiden. Metallrollen an Möbeln werden nicht empfohlen – geeigneter sind z. B. Gummirollen.
- Die Oberflächen sollten regelmäßig mit den Reinigungsmitteln FEST Cleaner, POWER-FEST, FEST Calc oder mit milden Haushaltsreinigern gereinigt werden (vor der Verwendung eines neuen Produkts empfehlen wir einen Test an einer unauffälligen Stelle). Bitte keine aggressiven Reinigungsmittel, scheuernden Schwämme oder „Wunderschwämme“ verwenden (Gefahr der Beschädigung des Lacks).
- Verschüttetes Wasser und andere Flüssigkeiten nicht stehen lassen; Verschmutzungen sofort entfernen, damit sie nicht in die Lackstruktur eindringen.
- Stehendes Wasser oder andere Flüssigkeiten ohne Möglichkeit zur Verdunstung können die Struktur der Mikrozementoberfläche dauerhaft beschädigen.
- Reifen und andere Gummiprodukte können dauerhafte gelbliche Verfärbungen verursachen, daher sollten sie nicht längere Zeit auf der Oberfläche liegen bleiben.
- In regelmäßigen Abständen (abhängig von der Nutzungsintensität) sollte nach der Reinigung und Trocknung der Fläche mit einem Mopp oder Baumwolltuch das Pflegewachs FEST Wax aufgetragen werden (erhältlich beim Verarbeiter oder Hersteller).
- Die oben genannten Nutzungshinweise gelten für Bedingungen von 22 °C und 50 % Luftfeuchtigkeit. Niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit können die Trocknungszeit der Produkte verlängern.